

PROGRAMMATION ALARME SOMFY

PROGRAMMATION SUR LA CENTRAL :

Appuyez sur le bouton de la central (la central émet 2 bip) puis faire une impulsion sur le bouton « off » de la nouvelle télécommande (2 bips retentissent) attendre 2 minutes puis faire un essai.

PROGRAMMATION AVEC UNE TELECOMMANDE DEJA EN FONCTION :

Restez appuyer sur le bouton « off » d'une télécommande déjà en service jusqu'à l'extinction de la lumière (environ 10 sec) puis faire une impulsion sur le bouton « off » de la nouvelle télécommande (2 bips retentissent) attendre 2 minutes puis faire un essai.